Procedimentos para configuração da rede Wireless

1- Para realizar o procedimento de configuração da rede wireless um dos computadores deve estar conectado via cabo ao DI-524.





2- Abra o Internet Explorer e digite na barra de endereços <u>http://192.168.0.1</u> e tecle **Enter**.

🚰 DI-524 - Microsoft Internet Explorer	
File Edit View Favorites Tools Help	
🌀 Back 🔹 🕥 🖌 📓 🐔 🔎 Search 👷 Favorites 🤣 چ 📼 🔹	
Address http://192.168.0.1	

Logo em seguida, abrirá uma janela de autenticação.

O usuário e senha padrão do equipamento são:

User Name: admin Password: (Deixe o campo em branco)

Clique em OK.

Enter Netw	vork Passwor	d	?×
@	Please type yo	our user name and password.	
(J	Site:	192.168.0.1	
	Realm	DI-524	
	<u>U</u> ser Name	admin	
	<u>P</u> assword		
	□ <u>S</u> ave this p	bassword in your password list	
		(OK) Can	cel

D-Link

Internet Gateway DI-524 Configuração Wireless

3- Com a tela de configuração aberta clique em **Home** na parte superior e no botão **Wireless** localizado à esquerda da página.

D-Link Building Networks for People		802.1	A<i>ir</i> P 1g/2.4GH	lus C z Wireless Ro	uter
DI-524	Home	Advanced	Tools	Status	Help
Wizard Wireless WAN LAN DHCP	Wireless Settin These are the wi Wireless Ra S Chai SSID Broadd Secu Authentica WEP Encryp Key T K K K K	gs reless settings for the adio : ● Enabled SID : dlink nnel : 6 ▼ cast : ● Enabled O urity : ● None ● tion : ● Open Sys tion : 64Bit ▼ ype : ASCII ▼ ey1 : ● 12345 ey2 : ● 000000000 ey3 : ● 000000000	C Disabled Disabled WEP C WPA tem C Share	O WPA-PSK Key	Sancel Help

D-Link

4- Na tela será exibida a tela de configuração da rede wireless.

Nessa tela você vai definir o nome da rede, o canal que vai utilizar e o tipo de criptografia. Alterando os seguintes campos:

Wireless Radio: Selecione Enabled

SSID: Digite um nome para a Rede sem Fio (ex.: dlink)
Channel: Selecione o canal a ser utilizado (recomendado: 1, 6 ou 11)
Security: Selecione WEP
WEP Encryption: Selecione 64 bit
Key Type: Selecione HEX ou ASCII
Key1: Digite a senha para a Rede sem Fio.

Caso você tenha selecionado **HEX** no campo key type crie uma senha de 10 caracteres contendo Letras de A~F e números de 0~9.

Caso selecione ASCII crie uma senha de 5 caracteres alfanuméricos

524	Home	Advanced	Tools	Status	Hel
	Wireless Setti These are the v	<mark>ngs</mark> vireless settings for th	e AP(Access Po	int)Portion.	
	Wireless	adio: © Enabled	O Disabled	,	
	Wireless I	SSID : dlink	Disabled		
	Ch	annel: 6 💌			
	SSID Broa	dcast : Enabled	Disabled		
	Se	curity : O None 💿	WEP C WPA	C WPA-PSK	
	Authentic	ation : Open Sys	tem C Share	Кеу	
Ĩ	WEP Encry	Type : ASCIL			
	Rey	Kev1 : 12345			
	-	Key2: C 00000000	00		
		Key3 : C 00000000	00		
		Key4 : C 00000000	00	11.1	



Internet Gateway DI-524 Configuração Wireless

Clique no botão



ao lado direito no canto inferior da tela.

Após clicar em **Apply** a configuração foi realizada com sucesso.

5- Clique no botão Continue para continuar.

D-Link Building Networks for People	Air Plus G
	802.11g/2.4GHz Wireless Router
	Settings Saved The device is restarting
	Continue

6- Agora basta localizar a rede sem fio pelo seu computador. De preferência, utilize o software de gerenciamento do seu Sistema Operacional.



*Para configurações específicas, acesse também o site <u>http://www.dlink.com.br/suporte</u> ou entre em contato conosco pelo nosso Chat.



Clique aqui e fale agora com um de nossos colaboradores!

Suporte via E-mail suporte@dlink.com.br

Horário de atendimento:

De Segunda à Sexta-feira, das 9:00 às 21:00h, e aos Sábados, das 9:00 às 15:00h.

São Paulo: (11) 2755-6950