

# Moedeiro *Microcoin* SP

## INSTRUÇÕES DE PROGRAMAÇÃO SP para ativar ou Inibir moedas

Cada recurso é selecionado por uma série de pressionamentos do botão de programação.

O botão de programação fica localizado abaixo dos indicadores LED.

Pressione o botão firme e rápido para aceder a cada modo.

Seguidamente verá uma sequência de flash Led "M" a indicar o modo selecionado.

Recurso	Descrição	Indicação visual
Ativar moeda	Pressione o botão x 1	"M" LED pisca em verde
	Passa a moeda a ser ativada.	Se for bem-sucedido, o led "M" ficará Verde constante

Recurso	Descrição	Indicação visual
Desativar moeda	Pressione o botão x 2	"M" LED pisca Vermelho
	Passa a moeda a ser desativada.	Se for bem-sucedido, o LED "M" ficará verde constante

